

事故原因

作業手順の不徹底

作業手順書

固定金具の位置確認



・取外す固定金具の位置確認

固定金具の取外し



・上部2段目より取外し

型枠の吊上げ保持



・鋼製型枠に吊ワイヤー設置
・クレーン等で吊上げ保持

残りの固定金具の取外し



・最上段部の固定金具の取外し

型枠外し移動

・次の施工箇所へ移動

事故発生時

位置確認を怠る

全ての固定金具を取外す



型枠倒壊

慣れによる油断

固定金具の位置確認を怠る

→ 実際4列(16カ所)で固定しているのを5列(20カ所)と誤って認識

作業手順書では残すことになっているホームタイ

残すつもりホームタイ

実際に使用していたのは3m部分のみ

実際には設置していなかった

